



Марк.	Цель	Конт.
N	N	1
N	N	2
N1	Общия -110В	3
L33	Лит.дверей	4
L32	Фаза QF16	5
L35	Фаза KM6	6
607	607	7
608	608	8
609	609	9
L309	Вспом.освещ.	10
L39	Вентилятор	11
L34	220В ПЧдвер.	12
L234	220В ПЧдвер.	13
L161	Тормоз-200В	15
L160	Тормоз-200В	16
L123	Освещ. шахты	19
L124		20

Марк.	Конт.	Цель	Адрес
601	1	1 stb	A3-X3:1
602	2	2 stb	A3-X3:2
603	3	3 stb	A3-X3:3
604	4	4 stb	A3-X3:4
605	5	5 stb	A3-X3:5
606	6	6 stb	A3-X3:6
607	7	7 stb	A3-X3:7
608	8	8 stb	A3-X3:8
609	9	Кн.ревизи	
608a	10	КБРП	
801	801	1 stb	A3-X4:1
802	802	2 stb	A3-X4:2
803	803	3 stb	A3-X4:3
804	804	4 stb	A3-X4:4
805	805	5 stb	A3-X4:5
806	806	6 stb	A3-X4:6
807	807	7 stb	A3-X4:7
808	808	8 stb	A3-X4:8
657	19	Ustb7	A3-X7:1
658	20	Ustb8	A3-X7:2
659	21	Ustb9	A3-X7:3
660	22	Ustb10	A3-X7:4
661	23	Ustb11	A3-X7:5
662	24	Ustb12	A3-X7:6

Марк.	Конт.	Цель	Адрес
663	1	Ustb13	A3-X7:7
664	2	Ustb14	A3-X7:8
651	3	Ustb1	A3-X8:1
652	4	Ustb2	A3-X8:2
653	5	Ustb3	A3-X8:3
654	6	Ustb4	A3-X8:4
655	7	Ustb5	A3-X8:5
656	8	Ustb6	A3-X8:6
501	501	1 str	A3-X10:1
502	502	2 str	A3-X10:2
503	503	3 str	A3-X10:3
504	504	4 str	A3-X10:4
505	505	5 str	A3-X10:5
506	506	6 str	A3-X10:6
507	507	7 str	A3-X10:7
508	508	8 str	A3-X10:8
701	701	1 str	A3-X11:1
702	702	2 str	A3-X11:2
703	703	3 str	A3-X11:3
704	704	4 str	A3-X11:4
705	705	5 str	A3-X11:5
706	706	6 str	A3-X11:6
707	707	7 str	A3-X11:7
708	708	8 str	A3-X11:8

Марк.	Конт.	Цель	Адрес
851	851	1	1 Ustb
852	852	2	2 Ustb
853	853	3	3 Ustb
854	854	4	4 Ustb
855	855	5	5 Ustb
856	856	6	6 Ustb
857	857	7	7 Ustb
858	858	8	8 Ustb
900	900	9	ПК
-L	-L	10	Общия 24В
-L	-L	11	Общия 24В
3	3	12	+24В
3	3	13	+24В
114	114	14	Кн.тел.св.
115	115	15	Тел.связь
150	150	16	Звонимп
162	162	17	Кноп10
163	163	18	ПО
5	5	19	Датчик
7	7	20	+12В
273	273	21	Сигн.привет
13	13	22	Позистор
022	022	23	Дист.откл.
24	24		

Марк.	Конт.	Цель	Адрес
PWR	1	Разреш. ПЧ	A3-X13:8
0V	2	Общия ПЧ	A3-X13:7
+24V	3	+24В ПЧ	A3-X13:7
012	4	Контр.торм.	A3-X5:7
013	5	ОС привода	A3-X5:6
014	6	Готовн.прив.	A3-X5:8
275	7	Скорость 2	A3-X13:6
274	8	Скорость 1	A3-X13:5
252	9	ВНИЗ	A3-X12:2
251	10	ВВЕРХ	A3-X12:1
015	11	Скорость 0	
370	12	Общия	
331	13	ОД	
332	14	ЗД	
333	15	ОД-2	
334	16	ЗД-2	
370-2	17	Общия2	
146	18	РХ/Дисп.	A3-X4:6
145	19	ОВ/Дисп.	A3-X4:5
144	20	ТХ/Дисп.	A3-X4:4
143	21	24В/Дисп.	A3-X4:3
ДС0	22		
ДС1	23	Диспет-чизация	
ДС2	24		

ЦЕПИ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ	
М0	1
М1	2
М2	3
М3	4
Д0	5
Д1	6
Д2	7
309	8
N-д	9
L319	11
L318	12

- Перечень элементов АЕИГ.656353.036-000.2 ПЗЗ
- *Д - пролька для проходной кабины;
- * - аппараты устанавливаются и цепи прокладываются по заказу.
- При изготовлении установить на плате ПУ-3 перемычку 4-6.

Инв. № мод. Подл. и дата
 Взам. инв. № Инв. № экз. Подл. и дата
 Инв. № мод. Подл. и дата

АЕИГ.656353.036-000.2 33

З. зам.	Ф.И.О.	№ докум.	Подл.	Дата	Изм./лист	Разраб.	Проб.	Т.контр.	Н.контр.	Учб.
		0721			0721					
		0721			0721					
		0721			0721					
		0721			0721					