



Конт.	Цель	Марк.
1	N	N
2	~380В	L11
3		L21
4		L31
5		L18
6		L28
7	ЗД ГЛАВНОГО ПРИВОДА	L36
8		L27
9		L17

Конт.	Цель	Марк.
1	N	N
2	N	N
3	Общия -110В	NI
4	Управ. пуск	L123
5	освещ. шахты	L124
6	Рабоч. освещ.	L312
7		L311
8	Вспом. освещ.	L310
9		L309
10	Вентилятор	L39
11	220В П.дверь	L34 #ПД
12	ЗД-2 Дверей	255 #ПД
13	220В П.дверь-2	253 #ПД
14	ЗД Дверей кабины	L53 #ПД
15		L51 #ПД
16		
17	Тормоз =200В	L161
18		L160
19	Тормоз	L160
20		

Конт.	Цель	Марк.
1	N	N
2	N	N
3	Общия -110В	NI
4	Управ. пуск	L123
5	освещ. шахты	L124
6	Рабоч. освещ.	L312
7		L311
8	Вспом. освещ.	L310
9		L309
10	Вентилятор	L39
11	220В П.дверь	L34 #ПД
12	ЗД-2 Дверей	255 #ПД
13	220В П.дверь-2	253 #ПД
14	ЗД Дверей кабины	L53 #ПД
15		L51 #ПД
16		
17	Тормоз =200В	L161
18		L160
19	Тормоз	L160
20		

№	Цель	Марк.
601	stb 1	A3-X31
602	stb 2	A3-X32
603	stb 3	A3-X33
604	stb 4	A3-X34
605	stb 5	A3-X35
606	stb 6	A3-X36
607	stb 7	A3-X37
608	stb 8	A3-X38
609	Кн.левиз.	
608a	КРП1	
801	stb'1	A3-X41
802	stb'2	A3-X42
803	stb'3	A3-X43
804	stb'4	A3-X44
805	stb'5	A3-X45
806	stb'6	A3-X46
807	stb'7	A3-X47
808	stb'8	A3-X48
657	Ustb7	A3-X71
658	Ustb8	A3-X72
659	Ustb9	A3-X73
660	Ustb10	A3-X74
661	Ustb11	A3-X75
662	Ustb12	A3-X76

№	Цель	Марк.
851	Ustb'1	A3-X91
852	Ustb'2	A3-X92
853	Ustb'3	A3-X93
854	Ustb'4	A3-X94
855	Ustb'5	A3-X95
856	Ustb'6	A3-X96
857	Ustb'7	A3-X97
858	Ustb'8	A3-X98
900	ПК	A3-X141
-1	Общия 24В	A1-X23,4
-1	Общия 24В	A1-X23,4
3	+24В	A1-X25,6
3	+24В	A1-X25,6
114	Звоня МП	SV1
115	Кн.тел.св.	A9
150	Общ.телев.	
152	Тел.св.св.	A1-X41
162	Кн. ПО	
163	Датч.ПО	
5	Вых.датчик	A3-X151
7	+12В	A3-X152
273	Сигн. прие.	
13	Позистор 2	A1-X44
022	Дист.откл.	
240	Контр.св.	A2-XT41
272	К3 Освещ.	
271	К2 Диспетч	
229	Перегрев2	

№	Цель	Марк.
224	Вход.Дш	A1-X13
110	-110В	A1-X12
63	Кн.лок.Дш	SA48
64	ДК	
75	Кн. СТОП-И	
74-4	74-4	74-4
74	74	74
72	72	72
72-4	72-4	72-4
71	71	71
70	70	70
213	213	213
212	212	212

№	Цель	Марк.
370	Общия	A6-X21
331	0Д	A6-X32
332	ЗД	A6-X31
146	РХ/Дисп.	A3-X146
145	0В/Дисп.	A3-X145
144	ТХ/Дисп.	A3-X144
143	24В/Дисп.	A3-X143
ДС0	9	Диспет-ризация
ДС2	10	Диспет-ризация
370-2	Общия-2	A6-X21
331	0Д-2	A6-X32
332	ЗД-2	A6-X31

- * - устанавливается по заказу
 - *А - Только для исполнений УЛ.-А для административных и обществ. зданий
 - *Д - Только для проходной кабины (два привода дверей)
 - *НД - Только для исполнений УЛ с нерегулируемым приводом дверей
 - *РД - Только для исполнений УЛ с регулируемым приводом дверей
 - *Т - Только для исполнений УЛ с талло на каждой остановке
2. Для работы в монтажном режиме установить перемычки 240-272, 229-271 и 609-3. Изъять из розеток реле К1 и К9(при его наличии, иначе использовать реле из ЗИП) и установить в розетки В-ХС, Н-ХС. Все розетки от плат ПУ-3, ПСК-3 отключить.
3. Перечень элементов АЕИГ.656353.036-010.10 ПЭЗ

АЕИГ.656353.036-010.10 ЭЗ			
1 зам.	ФАИД.15-24	09.24	Устройство управления лифтом серии УЛ для нерегулируемого привода
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	
Разраб.	Погодикин	09.24	
Проб.	Аришин	09.24	
Т.контр.	Вердывев	09.24	Схема электрическая принципиальная
Утв.	Аришин	09.24	
Лист	Масса	Масштаб	Листов
А			1
АО "ЦПКБ ПО ЛИФТАМ"			Копиробал